

## RIBBON / SEQUIN FOOT

---

### Machine settings:

<b>Stitch:</b>	<b>Decorative stitches</b>
<b>Thread tension:</b>	<b>"Auto" or 3 - 5</b>
<b>Stitch length:</b>	<b>2.5</b>
<b>Stitch width:</b>	<b>0 - 7</b>

Insert the ribbon into the hole of the guide and pull a little of the ribbon behind the foot. Pierce the needle on the marked point on the cloth and start sewing. (Begin and end by sewing locking stitches.)

---

Lint/elastiek voet voor modellen met een plat liggende grijper

Machine instellingen:

<b>Steek:</b>	<b>decoratieve steken</b>
<b>Draadspanning:</b>	<b>auto of 3 - 5</b>
<b>Steeklengte:</b>	<b>2.5</b>
<b>Steekbreedte:</b>	<b>0 - 7</b>

Plaats het lint in de opening en geleid het een klein stukje achter de voet.

---

Paillettenfuss für Modelle mit Umlaufgreifer

Maschineneinstellungen:

<b>Stichprogramm:</b>	<b>Dekorstiche</b>
<b>Fadenspannung:</b>	<b>Auto oder 3 - 5</b>
<b>Stichlänge:</b>	<b>2,5</b>
<b>Stichbreite:</b>	<b>0 - 7</b>

Führen Sie das Band in das Ohr der Führung und ziehen Sie das Band ein Stück hinter den Fuss.

---

Pied pour Ruban et Paillettes pour machine avec crochet horizontal

Réglages de la machine:

<b>Point:</b>	<b>Points Décoratifs</b>
<b>Tension du fil:</b>	<b>Auto ou 3 - 5</b>
<b>Longueur:</b>	<b>2.5</b>
<b>Largeur:</b>	<b>0 - 7</b>

Insérer le ruban dans l'ouverture du guide et tirer le ruban

---

Nauha/Paljetti jalka laakapuola malleihin

Koneen asetukset:

<b>Ommel:</b>	<b>Koristeommel</b>
<b>Langan kireys:</b>	<b>Automaattinen tai 3 - 5</b>
<b>Piston pituus:</b>	<b>2.5</b>
<b>Piston leveys:</b>	<b>0 - 7</b>

Aseta nauha ohjaimen reikään ja vedä vähän nauhaa jalan taakse.

---

Pie para coser cintilla o tira de lentejuela. Para máquinas de bobina superior.

Ajustes de la máquina:

<b>Puntada:</b>	<b>Puntadas decorativas</b>
<b>Tensión del hilo:</b>	<b>Auto ó 3 - 5</b>
<b>Largo de puntada:</b>	<b>2.5</b>
<b>Ancho de puntada:</b>	<b>0 - 7</b>

Inserte la cinta en el ojo de la guía y jale el extremo por detrás del pie.

---

Piedino per nastri/ lustrini - per Modelli con crochet orizzontale

Impostazioni macchina:

<b>Punto:</b>	<b>Punti decorativi</b>
<b>Tensione filo:</b>	<b>Auto oppure 3 - 5</b>
<b>Lunghezza punto:</b>	<b>2.5</b>
<b>Larghezza punto:</b>	<b>0 - 7</b>

Inserire il nastro nel foro della guida e tirare il nastro per portarlo dietro il piedino.

