

ZIPPER FOOT NARROW

Machine settings:

Stitch:	Straight stitch (Center needle position)
Thread tension:	3 - 6
Stitch length:	2 - 2.5
Stitch width:	0

1. Attach the adjustable zipper foot on the presser bar.
2. Slide the zipper foot to adjust its position and tighten the thumb screw on the zipper foot.
3. To sew the left side of the zipper, set the zipper foot on the left side of the needle.
4. Lower the zipper foot at the end of the zipper so that the needle pierces the fabric next to the fold and zipper tape.

Ritsvoet voor modellen met CB en roterende grijper.

Machine instellingen:

Steek: rechte steek	(naaldpositie midden)
Draadspanning:	3 - 6
Steeklengte:	2 - 2.5
Steekbreedte:	0

Plaats de ritsvoet en draai schroef (A) vast.

Reissverschlussfuss für Modelle mit CB- und Umlaufgreifer

Maschineneinstellungen:

Stichprogramm: Mitte	Geradstich (Nadelposition)
Fadenspannung:	3 - 6
Stichlänge:	2 - 2,5
Stichbreite:	0

Verschieben Sie den Fuss, um die Position zu bestimmen und drehen Sie die Schraube (A) am Fuss fest.

Pied tirette pour machines avec crochet horizontal et vertical

Réglages de la machine:

Point: Point droit	(Position d'aiguille au centre)
Tension du fil:	3 - 6
Longueur:	2 - 2.5
Largeur:	0

Glisser le pied tirette pour ajuster sa position et fixer la vis (A) sur le pied tirette.

Vetoketjalka laaka- ja pystyvuola malleihin

Koneen asetukset:

Ommel:	Suora ommel (Neula keskiasennossa)
Langan kireys:	3 - 6
Piston pituus:	2 - 2.5
Piston leveys:	0

Liu'uta vetoketjulan paikkaa säätääksesi se kohdalleen ja kiristä vetoketjulan kiristysruuvi (A).

Pie para coser cierres de cremallera. Para máquinas de bobina frontal y superior.

Ajustes de la máquina:

Puntada:	Puntada recta Posición de la aguja al centro
Tensión del hilo:	3 - 6
Largo de puntada:	2 - 2.5
Ancho de puntada:	0

Colocar el pie en la posición deseada y sujetar con el tornillo (A).

Piedino Per Cerniera - per Modelli con crochet verticale

Impostazione macchina:

Punto:	Dritto (Ago posizione centrale)
Tensione filo:	3 - 6
Lunghezza punto:	2 - 2.5
Larghezza punto:	0

Spostare il piedino nella posizione giusta e stringere la vite (A)

